

Soins et entretien

Contenu

1. Instructions générales de nettoyage
2. Placage et mélamine
3. Pièces céramiques laminées
4. Pièces en bois
5. Pièces en verre
6. Pièces peintes en MDF ou laquées
7. Pièces anodisées
8. Pièces métalliques peintes
9. Composants en tissu
10. Quincaillerie
 - 10.1 Général
 - 10.2 Serrures
 - 10.3 Périphériques de sortie
 - 10.4 Ferme-porte
 - 10.5 Charnières et quincaillerie de porte auxiliaire
 - 10.6 Seuil et joint

1. Instructions générales de nettoyage

Tous les matériaux Rampart, tels que les profilés en aluminium, les joints d'étanchéité, les panneaux de verre ou de bois, sont soumis au processus de vieillissement naturel. Le système d'ambiance est conçu pour durer toute une vie. Pour obtenir un produit durable, les systèmes doivent être régulièrement entretenus. Cependant, cela doit être fait d'une manière particulière, sinon la finition de surface pourrait être endommagée ou se dégrader avec le temps. Les matériaux abrasifs ou les liquides puissants ne doivent jamais être utilisés sur les produits Rampart. Le chiffon doit toujours être frotté sur les surfaces dans les directions horizontale ou verticale.

2. Facettes et mélamine

Les panneaux plaqués doivent être essuyés dans la direction parallèle au veinage du bois. Ne pas essuyer avec des mouvements circulaires car la force de frottement se concentre en un seul point, ce qui pourrait créer des marques ou des taches sur la surface. Avant d'utiliser un produit de nettoyage pour la première fois, il est toujours conseillé de le tester sur une petite partie ou une partie cachée du mur.



3. Pièces céramiques laminées

Ceux-ci doivent être nettoyés avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. La crème liquide abrasive appliquée sur un chiffon peut être utilisée pour éliminer les taches rebelles. Pour éviter de laisser des marques sur les surfaces, il est conseillé de les essuyer avec un chiffon sec.

4. pièces en bois

N'utilisez pas d'aérosols ou de produits chimiques en général. Les pièces en bois peuvent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau plate ou de l'eau légèrement savonneuse (savon neutre). Rincez avec un chiffon légèrement humide et séchez soigneusement toutes les surfaces. Les détergents liquides doivent uniquement être utilisés avec modération: une utilisation excessive de tels produits peut provoquer des infiltrations entre le panneau et les bords et provoquer le gonflement du panneau. N'utilisez pas de détergents alcalins ou contenant des abrasifs, de la soude ou des solvants, de l'ammoniac ou de l'acétone. Ne pas utiliser de cire pour meubles. Ne pas utiliser de pierre ponce, de laine de fer ou de chiffons à surface abrasive.

5. pièces en verre

Utilisez les produits spécifiques pour le nettoyage des surfaces vitrées disponibles dans les points de vente réputés. La plupart des produits de nettoyage du verre contiennent de l'ammoniac, une substance susceptible d'endommager les surfaces des cadres en bois ou laqués. Faites toujours un usage modéré de tels détergents. Les variations de température excessives du verre doivent être évitées. La température ambiante doit être comprise entre 4 ° C et 27 ° C. Nettoyage de la vitre avec un chiffon ou une éponge sans particules. En utilisant une pression légère à moyenne, essuyez la solution de nettoyage sur le verre. Rincez immédiatement le verre à l'eau claire en prenant soin d'éliminer toute la solution de nettoyage. Utilisez un chiffon propre non pelucheux ou une raclette pour sécher la surface en verre. Veillez à ce qu'aucune partie métallique de l'équipement de nettoyage ne vienne au contact de la surface du verre et qu'aucune particule abrasive ne soit piégée entre le verre et les produits de nettoyage. Tous les résidus d'eau et de solution de nettoyage doivent être séchés des encadrements de fenêtres, des joints et des joints pour éviter toute détérioration potentielle de ces matériaux. Si des résidus sont encore présents sur le verre, répétez les étapes ci-dessus. Les nettoyeurs abrasifs, les nettoyeurs à base de poudre, les tampons à récuser ou autres matériaux durs ne doivent jamais être utilisés pour nettoyer le verre. Les vitrages ne doivent jamais être nettoyés avec des solutions de lavage fortement alcalines ni avec des acides, en particulier l'acide fluorhydrique ou d'autres agents de nettoyage contenant du fluorure. Ces solutions peuvent détruire à la fois le revêtement et la surface du verre et entraîner ainsi des dommages irréparables.



6. Pièces peintes en MDF ou laquées

Les surfaces laquées ou peintes à la poudre nécessitent un entretien particulièrement soigné afin d'éviter toute rayure. Utilisez du savon neutre ou des produits de nettoyage dilués avec beaucoup d'eau et séchez immédiatement les surfaces avec un chiffon doux, propre et non abrasif. Le détergent doit être utilisé avec modération pour prévenir les infiltrations et éviter le gonflement du panneau.

N'utilisez pas de détergents alcalins ou contenant des abrasifs, de la soude ou des solvants, de l'ammoniac ou de l'acétone. Ne pas utiliser de cire pour meubles. Ne pas utiliser de pierre ponce, de laine de fer ou de chiffons à surface abrasive.

7. Pièces anodisées

Testez d'abord une petite surface. Différents nettoyants ne doivent pas être mélangés.

Il est préférable de nettoyer le métal à l'ombre. N'essayez pas de nettoyer des surfaces chaudes, car d'éventuelles réactions chimiques sur des surfaces métalliques chaudes seront fortement accélérées et un manque d'uniformité de nettoyage pourrait se produire. Les surfaces nettoyées dans ces conditions défavorables peuvent devenir striées ou tachées et ne pas pouvoir retrouver leur aspect d'origine. Évitez de nettoyer par temps de gel ou lorsque les températures du métal sont suffisamment froides pour provoquer de la condensation. Utilisez un chiffon en microfibre, un savon doux (pH compris entre 6 et 8) et de l'eau. N'utilisez jamais de produits de nettoyage pour le laiton ou abrasifs. Les minéraux dans l'eau provoqueraient des taches blanches sur les finitions anodisées. Ainsi, séchez la finition en aluminium anodisé avec un chiffon en microfibre immédiatement après la fin du processus de nettoyage. Ne pas utiliser de frottement excessif pour enlever les taches tenaces. De telles procédures peuvent donner une apparence encore plus indésirable ou nuire à la finition.

Pour plus de références, veuillez vous référer à l'American Architectural Manufacturers Association (AAMA) - 609.1-85.

8. Pièces métalliques peintes

Il est préférable de nettoyer le métal à l'ombre. La température ambiante doit être comprise entre 4 ° C et 27 ° C. Utilisez un chiffon de coton doux humidifié avec de l'eau savonneuse diluée (savon neutre) ou avec de l'eau tiède et un détergent doux. Séchez immédiatement après le nettoyage avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de poudres ou de produits abrasifs car ils rayeraient la surface. N'utilisez pas de laine de fer ou des produits excessivement agressifs (par exemple, ceux contenant du chlore, de l'acide muriatique, de l'eau de Javel, etc.).



9. Composants en tissu

Un nettoyage régulier est important pour que le tissu reste beau et pour en prolonger la durée. La poussière et la saleté usent le textile et réduisent également ses propriétés ignifuges.

Nettoyage normal: Passez fréquemment l'aspirateur à la moitié de la puissance, le cas échéant. Essuyez les tissus en polyuréthane avec un chiffon sec ou humide. Peut aussi être aspirateur avec une brosse douce.

Élimination des taches: nous vous recommandons de contacter un institut de nettoyage professionnel. L'utilisation de solutions de dioxyde de carbone à pH neutre pour le nettoyage est recommandée car cette méthode évite l'utilisation de savon.

10. Quincaillerie

10.1 Général:

Les nettoyeurs abrasifs, les produits chimiques corrosifs ou les diluants à laque ne doivent pas être utilisés pour nettoyer la surface des ferrures de portes. Le produit de nettoyage le plus couramment utilisé doit être un chiffon en coton propre légèrement humidifié. L'utilisation d'abrasifs et de produits chimiques corrosifs est souvent considérée comme un traitement abusif. Vérifiez les fixations de montage périodiquement. Resserrer si trouvé lâche. Nettoyez régulièrement le matériel de finition pour conserver la meilleure apparence possible. Voici les méthodes recommandées pour le nettoyage des finis courants.

Acier inoxydable satiné: Utilisez un nettoyeur pour cuisine sans acier chloré ou pour acier inoxydable et un chiffon doux. La rouille de surface légère peut être facilement éliminée en frottant la surface avec un nettoyeur pour laiton, argent ou chrome. Des piqûres irréversibles se développeront sous la rouille qui restera inoxydable pendant un certain temps. Ne nettoyez jamais avec des acides minéraux ou des agents de blanchiment.

Aluminium anodisé: Suivre la section 7. Pièces anodisées.

Revêtement en poudre: suivre la section 8. Pièces métalliques peintes

10.2 Serrures

Nettoyez le levier en utilisant uniquement un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de diluants de laque, de savons caustiques, de nettoyeurs abrasifs ni de produits à polir qui pourraient endommager le revêtement, entraîner un ternissement et annuler la garantie. Si le cylindre est rugueux ou traînant, lubrifiez-le avec du graphite en poudre ou liquide. N'utilisez pas de lubrifiants à base d'huile. Certains cylindres sont raides quand ils sont nouveaux et vont se relâcher avec l'usage.



10.3 Périphériques de sortie

Toutes les surfaces peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec un nettoyeur chimique non abrasif doux. Enlevez périodiquement les couvercles des dispositifs de sortie et lubrifiez les pièces mécaniques avec une petite quantité de lubrifiant à base de silicone ou de graisse au lithium pour assurer un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie. Ceci est régulièrement requis dans des environnements corrosifs pour un fonctionnement correct du produit.

10.4 Ferme-portes

Des ajustements périodiques des fermetures ne sont pas nécessaires, cependant, les fermetures peuvent être ajustées pour s'adapter au mieux aux différentes circonstances. Lubrifiez régulièrement les points de pivotement des bras rapprochés avec une petite quantité de lubrifiant à base de silicone pour assurer un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.

10.5 Charnières et quincaillerie de porte auxiliaire

Pour enlever la saleté des charnières, essuyez simplement avec un chiffon doux et humide. Ceci s'applique également à la garniture et au matériel auxiliaire (arrêts, tirettes, plaques de poussée, etc.). Pour tous les produits, il ne faut pas utiliser de nettoyeur abrasif ni de diluant à laque pour nettoyer la surface. Cela pourrait annuler toute garantie pour le produit.

10.6 Joints

Une inspection visuelle et opérationnelle doit être effectuée périodiquement. Recherchez des signes de détérioration tels que des fissures, des fissures ou des déformations des composants flexibles. Installez les composants de remplacement au besoin.

PIÈCES MÉCANIQUES ET COMPOSANTS EN MOUVEMENT

Contactez Rampart pour toutes les questions relatives aux portes, aux charnières, au verre, aux problèmes liés aux rails. Rampart vous conseillera sur la marche à suivre. Ne tentez pas d'apporter des modifications ou des modifications au système sans consulter au préalable Rampart ou un installateur certifié, car le système est complexe et effectuer des modifications sans une connaissance complète du système peut causer des dommages ou des blessures aux utilisateurs du système ou au système lui-même et causer des dommages matériels. ça échoue.



MAINTENANCE DE ROUTINE

Inspectez régulièrement l'ensemble du système et portez une attention particulière aux portes et aux composants connexes (charnières, poignées, serrures, huisserie, etc.). Faites très attention lorsque vous nettoyez les prises électriques, téléphoniques et d'entrée de données.